

Drift- och underhållsinstruktion Axis kameror

Nedan steg bör genomföras vid drift- och underhållsgenomgång. Beskrivningen är generell och kan lämpligen anpassas för varje installation.

1. Kontrollera att kameran har korrekt synfält, dvs att brännvidden är korrekt och att kameran inte rubbats ur sitt läge.
2. Kontrollera att bilden är skarp på de delar som är relevanta. Kontrollera att kamerans iris är fungerar korrekt och ger en lagom ljus bild.
3. Om kameran är en PTZ-kamera, kontrollera att kameran kan manövreras som förväntat.
4. Om kameran har funktion för spol och/eller tork, kontrollera funktion.
5. Kontrollera att kamerans glas är rent så att bilden är klar.

Vid förebyggande underhåll bör underhållspersonal på plats noga inspektera kamerans glas invändigt och utvändigt visuellt. Även kamerans lins ska inspekteras från utsidan. Samtliga ytor ska vara rena och torra. Vid behov, öppna kameran och rengör. Finns fukt i kameran bör det redas ut varifrån fukten kommer och problemet åtgärdas innan underhållet slutförs.